

Таблиця декодування моделей компресорів Embraco

Суфікс моделі	Холодоагент	Тип запуску	Тип застосування	Коментар
Z	R134a	RSIR	LBP / MBP	Найпоширеніші компресори для комерційного холоду
U	R290	RSIR	MBP / LBP	Пропан, високоефективні сучасні моделі
U-CSR	R290	CSR	MBP / LBP	Пусковий та робочий конденсатор
U-CSIR	R290	CSIR	MBP / LBP	Пусковий конденсатор
GK	R404A / R507	RSIR	LBP	Морозильне обладнання
E	R22	RSIR	LBP / MBP	Старі комерційні системи
EM	R134a	RSIR	MBP	Малопотужні системи
EG	R404A / R507	RSIR	LBP	Низькотемпературні системи
ER	R134a	RSIR	MBP	Середньотемпературні системи

Типи запуску компресорів

Тип	Розшифровка	Опис
RSIR	Resistance Start Induction Run	Пуск через PTC-реле
CSR	Capacitor Start Run	Пусковий і робочий конденсатор
CSIR	Capacitor Start Induction Run	Пусковий конденсатор

Типи застосування компресорів

Тип	Температурний режим	Приклад обладнання
LBP	Low Back Pressure	морозильні камери
MBP	Medium Back Pressure	холодильні шафи
HBP	High Back Pressure	кондиціонери